



AIRPUR 360°






Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

Prije korištenja pročišćivača zraka (u dalnjem tekstu: uređaja) molimo pažljivo pročitajte uputstvo za korištenje. Uređaj koristite isključivo na način opisan u ovom uputstvu za korištenje.

Jamstvo se ne odnosi na kvarove uzrokovane nestručnim rukovanjem i korištenjem ovog uređaja.

Prije upotrebe uklonite ambalažu i provjerite cijelovitost uređaja. U slučaju kvara uređaja ne pokušavajte ga sami popraviti već kontaktirajte ovlaštenog distributera. Ne dopustite djeci da se igraju s ambalažom i zaštitite okoliš odlaganjem ambalaže u skladu s nacionalnim propisima za preradu otpada.

1.-UPUTE ZA SIGURNO RUKOVANJE

UPOZORENJE: Prije instalacije uređaja pažljivo pročitajte upute za sigurno rukovanje kako biste smanjili rizik od požara električnog udara ili oštećenja.

- Prije ukopčavanja uređaja u utičnicu provjerite odgovara li napon naveden na naljepnici uređaja naponu u vašoj utičnici.
- Ovaj električni uređaj je klase I pa strujne utičnice moraju imati priključak na zaštitni vodič, odnosno, uzemljenje
- Ne koristite uređaj u blizini kade, tuša, umivaonika ili ostalih posuda s vodom.
- Ne uranjajte uređaj u vodu ili neku drugu tekućinu
- Ne iskopčavajte uređaj iz utičnice povlačeći za naponski kabel. To može oštetiti naponski kabel ili utičnicu. Iskopčajte kabel iz utičnice laganim izvlačenjem utikača kabela.
- Ako se naponski kabel oštetи, zamijenite ga u stručnom servisnom centru. Ne koristite uređaj ako mu je oštećen naponski kabel ili utikač.
- Ne dirajte naponski kabel ili utičnicu mokrim rukama
- Prije iskopčavanja uređaja iz utičnice provjerite je li uređaj ugašen
- Iskopčajte uređaj iz utičnice nakon svakog korištenja.
- Ovaj uređaj smiju koristiti djeca iznad 8 godina starosti i osobe smanjenih fizičkih ili mentalnih sposobnosti ako su pod nadzorom ili znaju pravilno koristiti uređaj, i razumiju potencijalne opasnosti. Ne dopustite djeci da se igraju s uređajem.
- Ne stavljamte uređaj blizu otvorenog plamena ili uređaja koji su izvor topline te ga ne izlažite izravnoj sunčevoj svjetlosti
- Ne gurajte predmete kroz izlaznu/ulaznu rešetku.
- Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- U slučaju redovnog održavanja ili dužeg perioda nekorištenja uređaja, isključite uređaj i iskopčajte naponski kabel iz utičnice.
- Ovaj uređaj je namijenjen isključivo za kućnu upotrebu. Ne koristite uređaj u industrijskom okruženju ili na otvorenom. Preporučeno je zatvaranje prozora u periodu kada uređaj radi.
- Ne koristite uređaj u zapaljivim, agresivnim i ekspolativnim atmosferama.
- Ne koristite uređaj u okolini s otrovnim parama, zapaljivim prahom i spremnicima s kisikom.
- Ne prekrivajte ulaznu/izlaznu rešetku uređaja. Održavajte sigurnosnu udaljenost između uređaja i zastora, biljki i ostalog namještaja.
- Uređaj je definiran kao prijenosni uređaj.
- Uređaj mora biti postavljen u vertikalnom položaju na čvrstu i ravnu površinu s upravljačkim zaslonom prema gore.

**PROIZVOĐAČ NIJE ODGOVORAN ZA MATERIJALNU I NEMATERIJALNU ŠTETU NASTALU USLIJED NEPRIDRŽAVANJA UPOZORENJA I UPUTA O SIGURNOM RUKOVANJU UREĐAJEM.
S&P ZADRŽAVA PRAVO NA IZMJENU PROIZVODA BEZ PRETHODNE NAJAVE.**

2.- OPIS (SI. 1)

- 1.- Upravljački zaslon
- 2.- 360° izlaz filtriranog zraka
- 3.- Svjetlosni indikator kvalitete zraka
- 4.- Senzor kvalitete zraka / RH% / T °C
- 5.- 360° ulaz okolnog zraka
- 6.- Filter zraka
- 7.- Pristup filteru zraka s donje strane

3.- PUŠTANJE U POGON

Redom slijedite korake u nastavku:

- Prije upotrebe uklonite ambalažu. Ne dopustite djeci da se igraju s ambalažom i zaštitite okoliš odlaganjem ambalaže u skladu s nacionalnim propisima za prerađu otpada.
- **!PAŽNJA! Kako bi se dodatno zaštito, filter zraka dolazi tvornički integriran u uređaj i zapakiran je u zaštitnu plastičnu vrećicu koju je POTREBNO UKLONITI PRIJE PRVE UPOTREBE UREĐAJA.**
- Položite uređaj na mekanu podlogu kako ne bi došlo do fizičkih oštećenja.
- Pristupite filteru zraka s donje strane (**SI.1 pozicija 7**) okrećući poklopac u smjeru suprotnom od kazaljke na satu (**SI. 2**).
- Izvadite filter zraka iz uređaja i uklonite zaštitbu plastičnu vrećicu.
- Umetnite filter natrag u uređaj.
!PAŽNJA! Ne ostavljajte plastičnu vrećicu na dohvat djece.
- Vratite poklopac okrećući ga u smjeru kazaljke na satu.
- Spojite naponski kabel (**SI.3**).
- Prije ukopčavanja uređaja u utičnicu provjerite odgovara li napon naveden na naljepnici uređaja naponu u vašoj utičnici.
- Provjerite da je uređaj smješten na čvrstu podlogu.

4.- UPRAVLJAČKI ZASLON (SI. 4)



Kvaliteta zraka PM2,5 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

Svetlosni indikator kvalitete zraka

(treperi ako je vrijeme za zamjenu filtera)

PM2,5 pregled / UV svjetlo

Razine kvalitete zraka

(Perfect- good- normal- poor)

RH% Razina relativne vlažnosti

C° Temperatura

Brzina filtracije

- **ON/OFF:** Kada je uređaj priključen na naponsku mrežu, ON / OFF svijetli crvenom bojom i označava da je uređaj u stand-by režimu. Pritiskom ON / OFF na dodirniku uređaj se automatski pokreće u SMART MODE-u režimu.
- **SMART MODE:** Uređaj automatski prilagođava brzinu rada prema razini kvalitete zraka. U ovom režimu rada UV svjetlo je automatski aktivirano (UV svjetleći simbol). Pritiskom na **MANUAL MODE** ili **NIGHT MODE** isključuje se trenutni SMART MODE rada.
- **MANUAL MODE:** Bez obzira na razinu kvalitete zraka, korinik ručno odabire do 4 brzine rada 1 (Sporo) - 2 - 3 - 4 (Brzo). Indikacija brzine rada putem svjetlećih simbola.
- **SLEEP MODE:** Uređaj radi na najmanjoj brzini kako bi se smanjila buka i gasi se osvjetljenje na upravljačkom zaslonu. Pritiskom na bilo koju opciju (osim ON / OFF) uređaj izlazi iz trenutnog SLEEP MODE-a i vraća se u režim odabran prije aktivacije SLEEP MODE-a.



- **TIMER MODE:** Uzastopnim pritiskom na TIMER MODE, korisnik može programirati željeno radno vrijeme uređaja (1-2-3-4-5-6-7-8 sati). Simbol TIMER MODE za trenutni režim rada ostaje osvjetljen sve do programiranog gašenja uređaja. Po gašenju uređaj se automatski prebacuje u STANDBY režim.
- **LOCK MODE:** Ovaj režim rada koristi se u javnim prostorima (čekaonica, knjižnica i sl.) kako bi se sprječilo neželjeno rukovanje uređajem.



Pritiskom na sljedeći simbol u trajanju od 3 sekunde, , zaključava se upravljački zaslon i ostaje u prethodno odabranom režimu rada. Ponovnim pritiskom na isti simbol u trajanju od 3 sekunde upravljački zaslon se otključava.

- **DALJINSKI UPRAVLJAČ:** Svi navedeni režimi rada mogu se upravljati putem daljinskog upravljača, uključujući i ručno gašenje i paljenje UV svjetla.

Napomena: Zbog novog zakona o zaštiti korisničkih prava, WIFI opcija upravljanja dostupna je samo za zemlje izvan EU.

5.- ODRŽAVANJE

Provjerite je li uređaj isključen s naponske mreže prije samog čišćenja ili zamjene filtera.

- Prilikom zamjene filtera koristite mekanu krpu za čišćenje ulazne/izlazne rešetke kao i ostalih vanjskih dijelova uređaja.
- Prilikom čišćenja uređaja ne koristite otapala, alkohol ili druge kemikalije koje mogu oštetiti plastične/metalne dijelove i boju uređaja.

Ovisno o brzini rada i kvaliteti okolnog zraka, posebno definirani algoritam odlučuje kada je potrebno zamijeniti/očistiti filter. Svjetlosni indikator kvalitete zraka treperi kada je potrebna zamjena/čišćenje filtera.

- Položite uređaj na mekanu podlogu kako ne bi došlo do fizičkih oštećenja.
- Pristupite filteru zraka s donje strane (**SI.1 pozicija 7**) okrećući poklopac u smjeru suprotnom od kazaljke na satu (**SI. 2**).
- Izvadite filter zraka iz uređaja.
- Očistite filter kućnim usisavačem.
- **PRILIKOM ČIŠĆENJA NE URANJAJTE FILTER U OTAPALA, ALKOHOL ILI DRUGE KEMIKALIJE.**
- Svakim novim čišćenjem filtera gubi se sposobnost filtracije, pa je preporučena zamjena filtera nakon nekoliko perioda čišćenja.

Napomena: Kontaktirajte **S&P Postprodajnu Servisnu Mrežu** ukoliko se nalazite na španjolskom teritoriju, ili kontaktirajte ovlaštenog distributera. Ovlaštene distributere možete pronaći na sljedećoj web stranici: www.solerpalau.com

- Umetnite filter natrag u uređaj.
- Vratite poklopac okrećući ga u smjeru kazaljke na satu.

VAŽNO

Nakon čišćenja/zamjene filtera potrebno je resetirati uređaj pritiskom na sljedeći simbol u trajanju od 3 sekunde.



Po resetiranju uređaja indikacija zaprljanosti filtera će prestati treperiti.

!PAŽNJA!

Prilikom svakog pristupa filteru potrebno je provjeriti je li donji poklopac ispravno pričvršćen. Ukoliko poklopac nije ispravno pričvršćen, uređaj neće krenuti s radom.

6.- TEHNIČKA PODRŠKA

- **S&P mreža za tehničku podršku** jamči odgovarajuću tehničku podršku.
- U slučaju kvara uređaja, molimo Vas da kontaktirate ovlaštenog S&P distributera na Vašem području.
- Bilo kakvo nestručno rukovanje uređajem od strane neovlaštenih osoba rezultirati će neprihvaćanjem jamstva na uređaj.
- Za sve upite vezane uz **S&P** proizvode molimo Vas da kontaktirate ovlaštenog distributera na Vašem području.

Za pronašetak najbližeg ovlaštenog distributera posjetite web stranicu www.solerpalau.com

7.- RECIKLIRANJE



Propisi EEZ-a i briga o budućim generacijama obvezuju nas na recikliranje materijala. Ne zaboravite reciklirati ambalažu u odgovarajuće spremnike za recikliranje. Ako je vaš uređaj označen prikazanim simbolom, ne zaboravite odnijeti uređaj do najbližeg upravitelja otpada.

CE EAC Ⓜ

Ref. 1441395

